


Комплект КЛУМБЫ «ЭкоГрядка» изготовлен из полимерного материала (ПВХ) и предназначен для оформления цветников, грядки и клумбы. Клумба пригодна для круглогодичной эксплуатации, а при необходимости может быть демонтирована и смонтирована на новом месте.

Используя несколько базовых комплектов клумбы, вы можете создавать различные варианты дизайна, соединяя комплекты между собой наращивая длину, высоту и изменяя конфигурацию.

Высота панелей составляет 22 см. Поворотные углы оснащены штырями, заглубляемыми в грунт. Клумба собирается в соответствии с инструкцией.

Комплект поставки клумбы:

Обозначение	Вид	Наименование	Длина, ± 5мм	Количество, шт
№ 1		Панель «МУЛЬТИПЛАНК» в сборе с окантовочным профилем	500/750/1000*	3
№ 2		Угол поворотный в сборе в комплекте со штырем		3
№ 3		Саморез с прессшайбой		48

* В зависимости от ориентировочной длины грани изделия: 0,6м / 0,9м / 1,1 м.

Инструкция по сборке



Сборка клумбы производится в просторном, хорошо освещенном месте при соблюдении необходимых мер предосторожности. При использовании электроинструмента необходимо следовать инструкции по эксплуатации применяемого инструмента.

Для сборки Вам понадобятся:

№ 2
Вставьте штырь в поворотный угол (№ 2)

№ 2
Вставьте панель в сборе с окантовочным профилем (№ 1) в поворотный угол (№ 2), как показано на схеме.
Заверните 8 саморезов по 4 шт с каждой стороны.

№ 2
Вставьте с противоположной стороны панели (№ 1) следующий поворотный угол (№ 2), закрепите его 8 саморезами, а затем вставьте в него панель (№ 1), так же зафиксировав ее 8 саморезами.

№ 1
Повторите предыдущую операцию с третьей панелью.

№ 2
Последовательно соединив углы и панели необходимо сложить из конструкции нужную форму и плотно соединить свободный поворотный угол (№ 2) с панелью (№ 1), зафиксировав соединение 8 саморезами (№ 3)

Установите собранную клумбу на грунт и заглубите до необходимого уровня с помощью киянки. Вместо киянки допускается использовать молоток и деревянный брусок.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель несет ответственность за комплектацию и собираемость клумбы.

Срок предъявления претензий 12 месяцев со дня покупки.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

1. Установки клумбы с нарушением данной инструкции.
2. Деформации клумбы в следствие подвижки грунта.
3. Механических повреждений клумбы в процессе эксплуатации.

Благодарим Вас за использование продукции торговой марки «ЭкоГрядка»